ООО «Уралгрит»
620010, Россия, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57, оф. 22
Тел.: +7 (343) 216-86-00 www.uralgrit.com uralgrit@uralgrit.com
ОГРН 1076674020026 ИНН 6674228387 КПП 667901001

Р/с 40702810816120124112
Уральский банк ПАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург БИК 046577674
К/с 30101810500000000674

Перемещение заполненных МКР

Правила и рекомендации по использованию МКР подготовлены на основе инструкции, размещенной на сайте компании ООО «Интерпак», надежного и проверенного временем поставщика упаковки для абразивных порошков «Уралгрит», одного из лучших производителей МКР в РФ.

- Прежде чем приступить к погрузке или выгрузке контейнеров с абразивным порошком, необходимо убедиться в исправности грузовых элементов МКР, исправности грузозахватных и грузоподъемных механизмов. Крюки, вилы не должны иметь острых граней, при необходимости их следует закруглить или обернуть мягким материалом.
- Запрещается нахождение людей под подвешенным МКР!
- Запрещается подъем МКР при наличии сквозных повреждения грузонесущей оболочки или одного из строп!
- Строповку МКР следует производить вертикально, за все грузоподъемные стропы, двухстропный контейнер стропить на один крюк (вилы). Опрокинутые на бок МКР поднимать за все грузоподъемные элементы.
- Одновременная погрузка / выгрузка нескольких МКР допускается только с использованием специального приспособления (траверсы), обеспечивающего вертикальное подвешивание каждого контейнера. Подъем и опускание МКР должны производиться со скоростью не более 0,2 м/с без рывков и резких остановок во избежание их сильного раскачивания и падения.
- Перевозить МКР на погрузчике следует на минимальной высоте подъема вил. МКР на вилах располагать вблизи грузоподъемной стрелы, слегка наклонив стрелу назад. Подъем / опускание МКР производить только на полностью остановленном погрузчике.
- Недопустимо перемещать контейнеры волоком.



При погрузке / разгрузке МКР в вагоны следует:

- осмотреть состояние вагона, определить, заранее изолировать или удалить выступающие острые части;

- застелить днище и борта вагона, контейнера ДВП, плотным картоном или другим материалом (для полувагонов использовать картон не рекомендуется, т.к. картон разрушается при намокании);
- исключить трение и удары МКР о боковые стены вагоны;
- погрузку МКР начинать вдоль стенок вагона;
- разгрузку МКР начинать из середины, потом вдоль стенок, отодвинув МКР от стенок к центру;
- внимательно следить и не допускать нахождения людей рядом и под поднятыми контейнерами.

Временное хранение заполненных МКР

- Для кратковременного хранения загруженные МКР размещаются как на складах, так и на открытых площадках.
- Открытые площадки должны иметь твердое покрытие со стоком воды (не допускается хранение МКР в лужах) и обеспечивать возможность работы грузовых механизмов для погрузки / выгрузки нагруженных контейнеров в подвижные средства автомобильного, железнодорожного или другого транспорта.
- При хранении контейнеров на открытой площадке следует учитывать, что несмотря на то, что в ткань при изготовлении вводятся УФ-стабилизаторы, оболочка контейнера не устойчива к длительному воздействию ультрафиолета и видимого света. Если невозможно организовать хранение под крышей, рекомендуется укрывать МКР брезентом или черной полиэтиленовой пленкой.
- При хранении нагруженных контейнеров на открытых площадках нижний ряд необходимо размещать на поддонах или деревянных настилах. При отрицательных температурах не следует ставить контейнеры прямо на грунт или на пол транспортного средства, так как возможно примерзание и обрыв строп при подъеме.
- Установку контейнеров в штабеля следует производить плотными рядами строго вертикально, с обеспечением устойчивости. Со второго яруса включительно контейнеры устанавливают с уступами на половину их диаметра по всему периметру штабеля. Высота штабелирования нагруженных контейнеров – до 3х ярусов. Штабели загруженных контейнеров следует располагать друг от друга на расстоянии, необходимом для прохода средств транспортирования.
- Разборка штабеля МКР производится в обратной последовательности его формирования.
- В отапливаемых помещениях контейнеры следует устанавливать на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Выгрузка / растаривание МКР

- Разгрузка контейнеров может осуществляться гравитационным способом или пневмотранспортом.
- При разгрузке контейнеров необходимо вынуть из специального кармана сопроводительные документы, закрепить вкладыш во избежание его попадания вместе с содержимым контейнера в бункер, застропить контейнер за грузовые элементы, поднять и подвести контейнер к месту разгрузки.
- При разгрузке разрезанием днища необходимо использовать специальные приспособления – нож, стационарно установленный на бункере, или нож, установленный на штанге, чтобы исключить нахождение рук рабочего под контейнером. При разгрузке продукции из контейнеров в приемные бункеры обслуживающий персонал должен располагаться с наветренной стороны и использовать предусмотренные нормативами средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Оформить заказ на шлак негранулированный «Уралгрит» можно:

- по телефону: +7 (343) 216-86-00, 8 (800) 777-59-10 (звонок бесплатный по РФ);
- письмом: uralgrit@uralgrit.com
- на сайте www.uralgrit.com